

Программа для ЭВМ «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей (ПО ИТС ОПН)»

Руководство администратора

Листов 4

Оглавление

1.	Введение	2
2.	Установка ПЭВМ.	2
3.	Настройка ПЭВМ	2
4.	Запуск системы	3
5.	Остановка системы.....	3
6.	Обновление системы.....	3
7.	Создание резервной копии БД	3
8.	Восстановление из резервной копии БД	4

1. Введение

Настоящий документ является руководством администрирования программы «Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей» (далее ИТС ОПН или ПЭВМ). В документе содержится описание установки, настройки ПЭВМ, запуск, останов и обновление системы, создание резервной копии БД, восстановление из резервной копии БД.

ПЭВМ предназначена для прогнозирования активных и реактивных нагрузок трансформаторов трансформаторных подстанций (ТП). ПЭВМ применяется в автоматизированных системах диспетчерского и технологического управления (АСДТУ) распределительными электрическими сетями напряжением 6-220 кВ.

ПЭВМ состоит из СУБД и трех модулей: Бэкенд, Модуль прогноза, Фронтенд.

2. Установка ПЭВМ.

Для установки системы необходимо скопировать файл с дистрибутивом forecast.tgz на хост-систему. После этого необходимо выполнить следующие действия:

- Создать папку /opt/forecast и перейти в нее – `mkdir /opt/forecast && cd /opt/forecast`.
- Разархивировать дистрибутив командой `tar xfvz /path_to/forecast.tgz`.
- Импортировать контейнер forecast-frontend командой `docker image load -I forecast-frontend.tgz`.
- Импортировать контейнер forecast-backend командой `docker image load -I forecast-backend.tgz`.
- Импортировать контейнер forecast-predict командой `docker image load -I forecast-predict.tgz`.
- Запустить контейнер с СУБД командой `docker compose up -d forecast-db`.
- Выполнить миграции с помощью команды `migrate.sh up`.
- Запустить остальные контейнеры командой `docker compose up -d`.

3. Настройка ПЭВМ

Параметры ПО необходимо задавать в файлке «/opt/forecast/.env» Этот файл будет автоматически прочитан при запуске `docker compose`. Состав параметров представлен в таблице 1.

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
LISTEN_ADDR	Адрес сетевого адаптера, на котором будет поднят веб-интерфейс	0.0.0.0
LISTEN_PORT	Порт сетевого адаптера, на котором будет поднят веб-интерфейс	8080
POSTGRES_DB	Название базы данных	forecast

Наименование ИС:	ПЭВМ ««Программное обеспечение интеллектуальный технологический сервис оперативного прогноза нагрузки для распределительных электрических сетей»»	Стр. 3
------------------	---	--------

POSTGRES_USER	Пользователь PostgreSQL	forecast
POSTGRES_PASS	Пароль пользователя PostgreSQL	forecast

4. Запуск системы

Для запуска системы необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в папку /opt/forecast– cd /opt/forecast
- Выполнить команду docker compose up -d

5. Остановка системы

Для остановки системы необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в папку /opt/forecast– cd /opt/forecast
- Выполнить команду docker compose down

6. Обновление системы

Для обновления системы необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в папку /opt/forecast – cd /opt/forecast
- Разархивировать дистрибутив обновления командой tar xfvz /path_to/forecast_update_XXX.tgz
- Импортировать обновленный контейнер forecast-frontend командой docker image load -I forecast-frontend.tgz
- Импортировать обновленный контейнер forecast-backend командой docker image load -I forecast-backend.tgz
- Импортировать обновленный контейнер forecast-predict командой docker image load -I forecast-predict.tgz
- Выполнить команду docker compose up -d

7. Создание резервной копии БД

Для создания резервной копии БД необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в папку /opt/forecast – cd /opt/forecast
- Выполнить команду ./backup.sh

Скрипт backup.sh импортирует переменные окружения из .env-файла и запускает контейнер timescale/timescaledb с выполнением утилиты pg_dump. Файл резервной копии будет размещен в папке /opt/forecast/backups/<Год_Месяц_День_Час_Минута>.sql

8. Восстановление из резервной копии БД

Для восстановления БД из резервной копии необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в папку /opt/forecast – `cd /opt/forecast`
- Остановить контейнеры командой `docker compose down`
- Удалить volume командой `docker volume rm forecast_forecast-db`
- Запустить контейнер с СУБД командой `docker compose up -d forecast-db`
- Выполнить команду `./restore.sh filename.sql`

Скрипт `restore.sh` импортирует переменные окружения из `.env`-файла и запускает контейнер `timescale/timescaledb` с выполнением утилиты `psql`. Файл резервной копии должен быть размещен в папке `/opt/forecast/backups`.